


# AY - 20 - TS (SM)



Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad	Nº	Código	Descripción	Uds.	P.V.P. Unidad
1	5722101	Base	1		44	5722167	Polea Tensora	1	
4	5722104	Columna	1		46	5722173	Carcasa	1	
6	5722107	Cremallera	1		49	5722174	Correa Portabrocas	1	
7	5722113	Llave Apriete Brazo	1		52	5722178	Rodamiento	2	
8	5722114	Brazo Apoyo Mesa	1		53	5722153	Prisionero Polea	1	
10	5722105	Corredera Sujeción	1		54	5722177	Eje Polea Portabrocas	1	
12	5722106	Maneta Elevación	1		55	5722176	Polea Portabrocas	1	
16	5722115	Mesa Trabajo	1		59	5722142	Tapa Muelle	1	
17	5722119	Anillo Sujeción Cremallera	1		60	5722143	Tapa + Muelle Mango	1	
19	5722123	Mando Graduador	1		61	5722144	Junta Muelle	1	
21	5722126	Mango Triple	1		64	5722064	Interruptor	1	
22	5722127	Pomo Mango	3		69	5722187	Cuerpo Eje	1	
25	5722122	Engranaje del Cuerpo Eje	1		71	5722189	Eje Sujeción Morse	1	
27	5722129	Tensor Correas	1		72	5722190	Cono Morse MT-2	1	
28	5722152	Ajustador	1		73	5722191	Portabrocas B-16	1	
29	5722161	Prisionero Polea	1		75	5722175	Tuerca de Polea	1	
35	5722158	Motor Aluminio	1		76	5722179	Carcasa Interruptor	1	
36	5722159	Polea del Motor	1		*	5722123	Escala Medición	1	
41	5722168	Arandela	1		*	5722185	Mordaza Taladro	1	
42	5722162	Correa Motor	1		*	5722198	Condensador	1	
43	5722163	Eje Polea Motor	1		*	5722099	Protector Portabrocas	1	

NOTA: En ésta lista solo están los recambios más habituales. Si se necesita algún otro “consultar”